

## Audi A3 8Y

### **MMI PLUS Apple Car Play wireless freischalten**

Aktivierung Wireless (WLAN) Verbindung für Apple Car Play im MMI PLUS

### **MMI PLUS 5GHz WLAN freischalten**

Freischaltung des 5 GHz WLAN Frequenzbereichs im MMI PLUS

### **MMI Bluetooth zweites Telefon freischalten**

Möglichkeit zur Freischaltung eines dritten Telefons / Bluetoothgerätes / Handys im MMI PLUS

### **MMI Verriegeln bei Fahrt freischalten**

Verriegeln bei Fahrt im MMI

### **Bremsscheibentrocknung**

Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung

### **DWA+ schärfen mit Horn quittieren**

Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

### **Einparkhilfe Optische Darstellung aktivieren**

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) über das MMI aktivieren

### **Fahrschulmodus aktivieren**

Aktivierung des Fahrschulmodus im MMI

### **Fernlichtassistent freischalten**

Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (FLA)

## **Fernlichtassistent Reset**

Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern

## **Gurtwarner ausschalten**

Gurtwarner optisch und akustisch deaktivieren

## **Halteassistent freischalten**

Freischaltung des Halteassistent / Anfahrassistent (Auto Hold Funktion / AVH)

## **Heckleuchten Animation anpassen**

Heckleuchten Animation anpassen

## **Heckwischer deaktivieren**

Deaktivierung des Heckwischers

## **Sitzheizungsstufe speichern**

Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe

## **Sitzheizung Leistungsrücknahme anpassen**

Anpassung Leistungsrücknahme der Sitzheizung

## **Tagfahrlicht mit Rückleuchten**

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

## **Tagfahrlicht wählbar im MMI**

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI

## **Verbrauchsanzeige anpassen**

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

## **Virtual Cockpit Sportanzeigen Beschleunigungsmessung freischalten**

Beschleunigungsmessung aktivieren

## **Virtual Cockpit Sportanzeigen Motordaten Leistung Drehmoment**

Sportanzeigen Motordaten Leistung und Drehmoment freischalten

## **Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten**

Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten

## **Virtual Cockpit Laptimer freischalten**

Laptimer aktivieren

## **Virtual Cockpit Zeigertest freischalten**

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

## **Zylinderabschaltung anzeigen**

Anzeige der Zylinderabschaltung aktivieren