

Audi A5 F5

MMI PLUS Adblue Füllstandsanzeige aktivieren

Freischaltung der Adblue (CleanDiesel) Füllstandsanzeige im MMI PLUS

MMI Menüeintrag automatisches verriegeln bei Fahrt freischalten

Möglichkeit zur Deaktivierung des automatischen verriegeln während der Fahrt im MMI / Virtual Cockpit

MMI PLUS PhoneBox freischalten (telefonieren via SIM)

Aktivierung der Telefonie Funktion über SIM Karte

MMI PLUS Startbildschirm S5 / RS5 Modell anpassen

Anpassung des MMI PLUS Startbildschirm auf Modell S5 / RS5 B9

MMI PLUS Welcome Sound freischalten

Aktivierung des Welcome Sound / Begrüßungston vom MMI PLUS

MMI Multimediadaten kopieren

Möglichkeit zum kopieren von Multimediadaten des optischen Laufwerks (CD/DVD) freischalten

Abbiegelicht über Allwetterleuchten

Freischaltung der Abbiegelicht-Funktion über Allwetterleuchten

ACC Distanzeinstellung im MMI

Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

AreaView Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der AreaView Kamerasysteme

Autobahnlicht aktivieren

Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit freischalten

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistent (Auto Hold Funktion / AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Einparkhilfe Anzeige Kamera 360 Grad aktivieren

Einparkhilfe Aktivierung der 360 Grad Kamera Anzeige (Rundumsicht)

Einparkhilfe automatische Aktivierung

automatische Aktivierung der Einparkhilfe sofern Hindernis erkannt

Einparkhilfe optische Anzeige aktivieren

Aktivierung der optischen Anzeige für die Einparkhilfe

Farb-FIS Kartenansicht Navigation freischalten

Anzeige der Kartendarstellung vom Navigationssystem im Farb-FIS

Farb-FIS Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Farb-FIS Laptimer

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im Farb-FIS

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat freischalten

nachgerüsteten Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freischalten

Gurtwarner Virtual Cockpit

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortbeleuchtung Innenraumlicht aktivieren

Aktivierung der Komfortbeleuchtung für das Innenraumlicht

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

Lane Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Audi Active Lane Assistent (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität anpassen

Anpassung der Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Intensität Lenkunterstützung anpassen

Anpassung Intensität der Lenkunterstützung bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Regensensor freischalten

Aktivierung des Regensensors

Rückfahrkamera freischalten

Nachträgliche Freischaltung der Rückfahrkamera (RVC = Rear View Camera | RFK = Rückfahrkamera)

Rückfahrkamera Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der Rückfahrkamera (RVC / RFK)

Scheinwerfer Reinigungsanlage deaktivieren

Deaktivierung der Scheinwerfer Reinigungsanlage

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzmassage Laufzeit Massagefunktion anpassen

Anpassung Laufzeit der Massagefunktion bei verbauten Massagesitzen

Soundaktor Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktors

Standheizung Motorvorwärmung

Aktivierung Motorvorwärmung bei verbauter Original Standheizung

Start/Stop Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stop Funktion

Stau Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Stau Assist (Stau Assistent)

Tagfahrlicht deaktivieren Menüeintrag im MMI

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tankklappe automatisch verriegeln

Automatische Verriegelung der Tankklappe freischalten

Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert freischalten

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im FIS (Virtual Cockpit)

Virtual Cockpit Layout und Skalen anpassen

Layout des Virtual Cockpit auf S5 oder RS5 Modell anpassen

Zeigertest Virtual Cockpit

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren