

Audi A6 4K

MMI PLUS Apple Car Play wireless freischalten

Aktivierung Wireless (WLAN) Verbindung für Apple Car Play im MMI PLUS

MMI PLUS 5GHz WLAN freischalten

Freischaltung des 5 GHz WLAN Frequenzbereichs im MMI PLUS

MMI Bedienung Licht für Linksverkehr freischalten

Möglichkeit zur Aktivierung/Deaktivierung des Licht für Linksverkehr im MMI

MMI Bluetooth zweites Telefon freischalten

Möglichkeit zur Freischaltung eines zweiten Telefons / Bluetoothgerätes / Handys im MMI PLUS

Adaptive Air Suspension Tieferlegung Luftfahrwerk

Elektronische Fahrzeugtieferlegung bei verbautem AAS (Audi Adaptive Air Suspension) Luftfahrwerk / Fahrwerkssteuerung

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistent (Auto Hold Funktion / AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Gurterkennung deaktivieren

Deaktivierung Gurterkennung des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Heckleuchten Animation auf RS6 anpassen

Heckleuchten Animation anpassen

Kessy automatisches entriegeln aktivieren

Aktivierung der automatischen Fahrzeugentriegelung bei Annäherung

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Komfortschlüssel

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

LED Tagfahrlicht mit LED Heckleuchten freischalten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

LED Tagfahrlicht bedienen Menüeintrag im MMI freischalten

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Parkbremse automatisch aktivieren

Automatische Aktivierung der Parkbremse beim abstellen des Fahrzeugs

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Soft Close Servoschliessung für die Türen freischalten

Freischaltung der nachgerüsteten Soft Close Funktion (Funktion Servoschließung für die Fahrzeugtüren)

Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert freischalten

Freischaltung der kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung (VZE)

Virtual Cockpit Gurtwarner deaktivieren

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Laptimer / Rundenzeiten / Rundenzähler im Virtual Cockpit aktivieren

Virtual Cockpit Zeigertest aktivieren

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten

Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten