

Audi A7 4K

MMI PLUS Apple Car Play wireless freischalten

Aktivierung Wireless (WLAN) Verbindung für Apple Car Play im MMI PLUS

MMI PLUS 5GHz WLAN freischalten

Freischaltung des 5 GHz WLAN Frequenzbereichs im MMI PLUS

Adaptive Air Suspension Tieferlegung Luftfahrwerk

Elektronische Fahrzeugtieferlegung bei verbautem AAS (Audi Adaptive Air Suspension) Luftfahrwerk / Fahrwerkssteuerung

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistent (Auto Hold Funktion / AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Heckleuchten Animation auf RS7 anpassen

Heckleuchten Animation anpassen

Kessy automatisches entriegeln freischalten

Aktivierung der automatischen Fahrzeugentriegelung bei Annäherung

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Komfortschlüssel

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortblinkerzyklus anpassen

Anpassung des Komfortblinkerzyklus / Anpassung der Blinkersteuerung für Funktion Autobahnblinker / Tippblinker

LED Tagfahrlicht bedienen Menüeintragung im MMI freischalten

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

LED Tagfahrlicht mit LED Heckleuchten freischalten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Parkbremse automatisch aktivieren

Automatische Aktivierung der Parkbremse beim abstellen des Fahrzeugs

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Soft Close Servoschliessung für die Türen freischalten

Freischaltung der nachgerüsteten Soft Close Funktion (Funktion Servoschließung für die Fahrzeugtüren)

Virtual Cockpit Gurtwarner ausschalten

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Virtual Cockpit Zeigertest freischalten

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten

Virtual Cockpit erweiterte Skalenanzeige freischalten