

Audi Q5 FY

MMI PLUS PhoneBox freischalten (telefonieren via SIM)

Aktivierung der Telefonie Funktion über SIM Karte

MMI PLUS Startbildschirm SQ5 Modell anpassen

Anpassung des MMI PLUS Startbildschirm auf Modell SQ5 FY

MMI PLUS Welcome Sound freischalten

Aktivierung des Welcome Sound / Begrüßungston vom MMI PLUS

MMI AM Frequenz deaktivieren

Möglichkeit zum kopieren von Multimediadaten des optischen Laufwerks (CD/DVD) freischalten

MMI Menüeintrag automatisches verriegeln bei Fahrt freischalten

Möglichkeit zur Deaktivierung des automatischen verriegeln während der Fahrt im MMI / Virtual Cockpit

MMI Multimediadaten kopieren

Möglichkeit zum kopieren von Multimediadaten des optischen Laufwerks (CD/DVD) freischalten

ACC Distanzeinstellung im MMI

Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion / AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Audi Adaptive Air Suspension Tieferlegung

Elektronische Fahrzeugtieferlegung bei verbautem AAS (Adaptive Air Suspension) - Luftfahrwerk

AreaView Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der AreaView Kamerasysteme

Einparkhilfe Anzeige Kamera 360 Grad aktivieren

Einparkhilfe Aktivierung der 360 Grad Kamera Anzeige (Rundumsicht)

Farb-FIS Kartenansicht Navigation freischalten

Anzeige der Kartendarstellung vom Navigationssystem im Farb-FIS

Farb-FIS Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat freischalten

nachgerüsteten Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freischalten

Gurtwarner Virtual Cockpit

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Heckklappe Schlüsselbedienung Verzögerungszeit

Anpassung der Betätigungszeit für die Heckklappenbedienung über Funkschlüssel

Heckwischer deaktivieren

Deaktivierung des Heckschweibenwischers

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortbeleuchtung Innenraumlicht aktivieren

Aktivierung der Komfortbeleuchtung für das Innenraumlicht

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

Lane Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Audi Active Lane Assistent (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität anpassen

Anpassung der Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Intensität Lenkunterstützung anpassen

Anpassung Intensität der Lenkunterstützung bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Regensensor freischalten

Aktivierung / nachträgliche Freischaltung des Regensensors

Rückfahrkamera freischalten

Nachträgliche Freischaltung der Rückfahrkamera (RVC = Rear View Camera | RFK = Rückfahrkamera)

Rückfahrkamera Abschaltschwelle anpassen

Anpassung der Abschaltschwelle der Rückfahrkamera

Scheinwerfer Reinigungsanlage deaktivieren

Deaktivierung der Scheinwerfer Reinigungsanlage

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzmassage Laufzeit Massagefunktion anpassen

Anpassung Laufzeit der Massagefunktion bei verbauten Massagesitzen

Soundaktuator Innenraum Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators im Innenraum

Spiegel Umfeldbeleuchtung immer aktiv

Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Stau Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Stau Assist (Stau Assistent)

Tagfahrlicht deaktivieren Menüeintrag im MMI

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Tagfahrlicht deaktivieren bei aktivierter Handbremse

Deaktivierung des LED Tagfahrlichts bei aktiver / aktivierter Handbremse bzw. Parkbremse

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tankklappe automatisch verriegeln

Automatische Verriegelung der Tankklappe freischalten

Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert freischalten

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im FIS

Virtual Cockpit Layout und Skalen anpassen

Layout des Virtual Cockpit auf SQ5 oder RSQ5 Modell anpassen

Zeigertest Virtual Cockpit

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren