

Audi TT 8J

Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer

Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht

Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen

Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer

Abgasklappe deaktivieren

Deaktivierung der Abgasklappe (AGA - Ventil)

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Audi Active Valve Control - Auspuff Klappensteuerung

Active Valve Control - Modul zur aktiven Anpassung der Auspuff Klappensteuerung

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Dritte Bremsleuchte als Standlicht freischalten

Dritte Bremsleuchte (3. Bremslicht) als Standlicht freischalten

Einparkhilfe Optische Darstellung im Virtual Cockpit aktivieren

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) über das MMI aktivieren

ESP Funktion komplett deaktivieren

Komplette Deaktivierung der ESP Funktion wenn über Taster oder CAR Menü ausgeschaltet

Fernlichtassistent freischalten

Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (FLA)

Fernlichtassistent Aktivierungsschwelle

Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen

Fernlichtassistent Reset

Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern

GRA Tempomat freischalten

Freischaltung eines nachgerüsteten / nachträglich eingebauten GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) / Tempomat Hebels

Gurtwarner Virtual Cockpit

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Heckspoiler Einfahrunterdrückung freischalten

Einfahrunterdrückung bei elektrischem Heckspoiler aktivieren

Heckspoiler auf feststehende Variante anpassen

Anpassung elektrischen Heckspoiler auf feststehenden Heckspoiler umstellen

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Komfortschlüssel automatisches zusperren, verriegeln

Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs

Komfortblinkerzyklus anpassen

Anpassung des Blinkerzyklus

Sitzheizung Rücknahmeschwelle

Anpassung der Sitzheizungsrücknahmeschwellen

Sitzheizung Temperaturschwellen

Anpassung der Temperatureinstellung der jeweiligen Sitzheizungsstufen

Soundaktuator Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuator

Spiegelanklappung Funk Modus

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

Start/Stop Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stop Funktion

Standheizung freischalten

Aktivierung der Standheizung

SWRA Aktivierung reduzieren

Anpassung des Intervalles der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA)

Tagfahrlicht deaktivieren Menüeintrag im MMI

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tagfahrlicht nicht abdimmern beim blinken

LED Tagfahrlicht beim blinken nicht abdimmern

Virtual Cockpit Hintergrundbild TTS

Layout / Hintergrundbild im Virtual Cockpit auf TTS anpassen

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im FIS

Verkehrszeichenanzeige aktivieren

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Wischerwechselposition freischalten

Freischaltung MMI Eintrag für Wischerwechselposition