

Seat Arona KJ 6F

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

DWA schärfen mit Horn quittieren aktivieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

Gurtwarner deaktivieren

Gurtwarner im Kombiinstrument deaktivieren

MFA Bordcomputer Nachtankmenge freischalten

Anzeige der Nachtankmenge in der MFA (Multifunktionsanzeige) / Bordcomputer aktivieren

MFA Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige in der MFA (Multifunktionsanzeige) / im Bordcomputer anpassen

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Tagfahrlicht bei Handbremse inaktiv

Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse

Tagfahrlicht deaktivieren im CAR Menu

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu

Zeigertest aktivieren

Zeigertest / Inszenierung / needle sweep activation freischalten

Zündung aktiv Meldung deaktivieren

Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein

GRA Tempomat freischalten

Freischaltung eines nachgerüsteten / nachträglich eingebauten GRA
(Geschwindigkeitsregelanlage) / Tempomat Hebels