

Seat Ateca 5F

Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer

Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht

Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen

Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

DWA schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Fahrschulmodus aktivieren

Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit

Gurtwarner

Gurtwarner deaktivieren

Heckklappe Warnton deaktivieren

Deaktivierung der Warntöne / Signaltöne bei verbauter Heckklappensteuerung

Klima Gebläsestufe anzeigen

Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage

KESY automatisches zusperren, verriegeln

Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren, absperren des Fahrzeugs über Schlüsselloses Kessy System

Mikrofonempfindlichkeit

Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit

Komfortblinkerzyklus

Komfortblinkerzyklus anpassen

Lane Assist freischalten

Nachträgliches freischalten des Spurhalteassistenten (Lane Assist)

Nachtankmenge MFA

Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren

Panoramaschiebedach Komfortbedienung aktivieren

Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen / Komfortschliessen über Schlüssel aktivieren

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Sitzheizungsstufe speichern

Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe

Spiegelanklappung Funk Modus

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

Tagfahrlicht deaktivieren im CAR Menu

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht

Trailer Assistent freischalten

Aktivierung des Anhängerrangierassistent bzw. Trailer Assist

Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert aktivieren

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Warnton Geschwindigkeitswarnung anpassen

Definition des Warntons für Geschwindigkeitswarnung

Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Zündung aktiv Meldung

Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein