Seat Ibiza 6P

Einparkhilfe Optische Darstellung aktivieren

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) über das Radio/Navigation Media System aktivieren

Gurtwarner deaktivieren

Gurtwarner deaktivieren

Klima Gebläsestufe deaktivieren

Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage deaktivieren

Komfortblinkerzyklus

Anpassung des Blinkerzyklus

Lenkung Kennlinie anpassen

Anpassung der Lenkungskennlinie

MFA Nachtankmenge

Anzeige der Nachtankmenge in der MFA aktivieren

Spiegel anklappen Funk Modus

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

Soundaktuator Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

SWRA Aktivierung reduzieren

Anpassung des Intervalles der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA)

SWRA Verzögerungszeit

Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tagfahrlicht wählbar in CAR Menu

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu

Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Zündung aktiv Meldung

Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein