

## Seat Tarraco KN

### **Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen**

Anpassung der Geschwindigkeitsschwellen für das aktivieren des Abbiegelichtes über Nebelscheinwerfer

### **Anhängerkupplung freischalten**

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

### **Beifahrerspiegelabsenkung**

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

### **DWA schärfen mit Horn quittieren**

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

### **Fahrschulmodus aktivieren**

Aktivierung des Fahrschulmodus zur Anzeige der digitalen Geschwindigkeit

### **Gurtwarner**

Gurtwarner deaktivieren

### **Heckklappe Warnton deaktivieren**

Deaktivierung der Warntöne / Signaltöne bei verbauter Heckklappensteuerung

### **KESY automatisches zusperren, verriegeln**

Automatisches verschließen, verriegeln, zusperren, absperren des Fahrzeugs über Schlüsselloses Kessy System

## **Klima Gebläsestufe anzeigen**

Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage

## **Komfortblinkerzyklus**

Komfortblinkerzyklus anpassen

## **Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten**

Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (FLA)

## **Fernlichtassistent Reset**

Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern

## **Mikrofonempfindlichkeit**

Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit

## **Nachtankmenge MFA**

Anzeige der Nachtankmenge im Bordcomputer aktivieren

## **Panoramaschiebedach Komfortbedienung aktivieren**

Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen / Komfortschliessen über Schlüssel aktivieren

## **Sitzheizungsstufe speichern**

Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe

## **Spiegelanklappung Funk Modus**

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

## **Start/Stop Funktion deaktivieren**

Komplette Deaktivierung der Start/Stop Funktion

## **Tagfahrlicht deaktivieren im CAR Menu**

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu

## **Tagfahrlicht mit Rückleuchten**

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht

## **Trailer Assistent freischalten**

Aktivierung des Anhängerrangierassistent bzw. Trailer Assist

## **Zeigertest**

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

## **Zündung aktiv Meldung**

Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein

## **Warnton Geschwindigkeitswarnung anpassen**

Definition des Warntons für Geschwindigkeitswarnung

## **Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert freischalten**

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

## **Spurhalteassistent Speicherfunktion Einschaltzustand freischalten**

Speicherfunktion Einschaltzustand (letzter Zustand) für Spurhalteassistent aktivieren