

VW Golf VIII

Active Info Display Layout anpassen

Anpassung des Skins / Layouts bzw. der Darstellung im Active Info Display

Active Info Display Anzeige Drehmoment NM freischalten

Anzeige Drehmoment (nM) im Active Info Display

Active Info Display Anzeige Ladedruck bar freischalten

Anzeige Ladedruck (bar) im Active Info Display

Active Info Display Anzeige Motorleistung kW freischalten

Anzeige Motorleistung (kW) im Active Info Display

Bremsscheibentrocknung

Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung

DWA+ schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Gurtwarner ausschalten

Gurtwarner optisch und akustisch deaktivieren

Fernlichtassistent freischalten

Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (FLA)

Fernlichtassistent Reset

Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern

Heckwischer deaktivieren

Deaktivierung des Heckwischers

Klima AirCare Speicherfunktion aktivieren

Speicherfunktion Klima AirCare Funktion bei Zündungswechsel aktivieren

Sitzheizungsstufe speichern

Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe

Spiegel anklappen Funk Modus

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tagfahrlicht wählbar im Infotainmentsystem

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im Infotainmentsystem

Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Türentriegelung wählbar im Infotainmentsystem

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im Infotainmentsystem

Spurhalteassistent Speicherzustand letzte Einstellung aktivieren

Spurhalteassistent Speicherzustand letzte Einstellung aktivieren