

Audi Q5 8R

Motorsound SQ5

Audi SQ5 Motorsound über DriveSelect Einstellung immer in Dynamic Modus

MMI 3g Bluetooth freischalten

Bluetooth Freischaltung wenn MMI 3g verbaut

MMI 3g Hidden Menue

Hidden Menue für Navigationssystem PLUS MMI 3g freischalten

MMI 3g CD/DVD rippen

CD/DVD Ripping aktivieren wenn MMI 3g verbaut

MMI 3g Logo

Startbildschirm / Logo MMI 3g ändern

MMI 3gp WLAN Streaming freischalten

Freischaltung der WLAN Funktion zum Streamen von Musik für Navigationssystem PLUS
MMI 3GP

MMI 2g Batterieanzeige

Batterieanzeige im MMI 2g aktivieren

MMI 2g Hidden Menu

Hidden Menue für Navigationssystem MMI 2g freischalten

MMI 2g TV freischalten

TV Freischaltung während der Fahrt mit Navigationssystem MMI 2g

MMI Basic Batterieanzeige

Batterieanzeige im MMI Basic (Radio Concert) aktivieren

MMI Basic Startlogo

MMI Basic Startlogo anpassen/ändern

Abbiegelicht

Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)

ACC Distanzeinstellung

Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI

AHK nachrüsten

Freischaltung einer nachgerüsteten AHK (Anhängerkupplung)

Anfahrassistent

Hill-Hold Assistent | los fahren ohne Gurt

Audi Active Sound Modul

Nachrüstung - Audi Active Sound Auspuff

Auswurfsperrung CD / DVD

Deaktivieren der Auswurfsperrung für CD / DVD

Autobahnlicht

Autobahnlicht bei hoher Geschwindigkeit

AUX IN Anschluss freischalten

Aktivierung des AUX IN Anschluss (Klinke)

Batterieladezustand

Batterieladezustand im MMI 3g / MMI 2g/ MMI Basic aktivieren

Blinker als Standlicht

Blinkleuchten vorn dauerhaft als Standlicht in Verbindung mit TFL & Abblendlicht an

CH/LH anpassen

Anpassung der Coming Home / Leaving Home (CH / LH) Einstellungen

DriveSelect

Drive Select (Charisma) Funktion aktivieren / Voreinstellungen anpassen

DWA schärfen mit Horn quittieren

DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren

Einparkhilfe Optische Darstellung

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) über das MMI

Energieeffizienzanzeige

Aktivierung der Energieeffizienzanzeige im FIS

Fahrschulfunktion

Fahrschulfunktion für Radio Concert / Radio Symphonie aktivieren

Fernlichtassistent

Anpassungsmöglichkeiten des Fernlichtassistenten

Feststellbremse

Lösen der Feststellbremse / Parkbremse ohne drücken der Bremse

Fussraumbeleuchtung

Freischaltung der Fußraumbeleuchtung während der Fahrt

Geschwindigkeitswarnung

Konfiguration Warnung für Geschwindigkeitsüberschreitung (ab 120 km/h)

Gurtwarner

Gurtwarner deaktivieren / abschalten

Hill Hold freischalten

Aktivierung des Hill Hold Assistenten

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Klima Anzeigen

Anpassung Anzeigedauer der Klimaanlage im MMI

Komfortblinker

Komfortblinker (Autobahnblinker) aktivieren

LED TFL Blinker dimmen

LED TFL beim blinken nicht dimmen

LED TFL mit Heckleuchten

Heckleuchten mit LED TFL mitleuchten lassen

LED TFL wählbar im MMI

Wählbarkeit des LED TFL (Tagfahrlicht) im MMI

Motorstarthinweis

FIS Motorstart Hinweis deaktivieren / abschalten

Notbremsblinker

Notbremsblinker via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)

Öltemperaturanzeige

Anzeige der Öltemperaturanzeige im FIS über Laptimer

Regenlicht deaktivieren

Automatisches Regenlicht deaktivieren

Rückfahrkamera Abschaltschwelle

Anpassung Abschaltschwelle der Rückfahrkamera

Spiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Spiegelheizung aktivieren

Freischaltung der Aussenspiegelheizung bei nachgerüsteten beheizbaren Spiegelgläsern

Standheizung Motorvorwärmung

Aktivierung Motorvorwärmung bei verbauter Original Standheizung

Standlüftung

Freischaltung der Standlüftungsfunktion - Auxiliary Heating Funktion

Start/Stop Automatik deaktivieren

Deaktivierung der Start / Stopp Automatik

Start/Stop Verhalten bei öffnen der Fahrertür

Deaktivierung der automatischen Motorabschaltung bei laufendem Motor wenn Fahrertür geöffnet wird

SWRA Ansteuerungszeit

Ansteuerungszeit der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) ändern, Spritzdauer anpassen, Ansteuerung erst nach 10. Wiederholung, komplett deaktivieren

Tempomat aktivieren

Nachrüstung und Aktivierung der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) / Tempomat

Tränenwischen deaktivieren

Deaktivierung der Tränenwischen Funktion bei Auto Stellung des Scheibenwischers

Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Verbrauchsanzeige darstellen

Aktivierung der Anzeige des Durchschnittsverbrauches bei nicht vorhandenem FIS (Fahrerinformationssystem)

Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren