

Audi Q7 4M

MMI PLUS Startbildschirm SQ7 Modell anpassen

Anpassung des MMI PLUS Startbildschirm auf Modell SQ7 4M

MMI PLUS Multimedia Daten rippen

Ripping Funktion von Multimedia Daten für optisches Laufwerk freischalten

MMI PLUS zweites Mobiltelefon via Bluetooth verbinden

Bluetooth pairing von zwei Mobiltelefonen aktivieren

MMI PLUS Welcome Sound freischalten

Aktivierung des Welcome Sound / Begrüßungston vom MMI PLUS

ACC Distanzeinstellung im MMI

Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI

Alarmanlage (DWA) schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

AreaView Abschaltchwelle anpassen

Anpassung der Abschaltchwelle der AreaView Kamerasysteme

Audi Active Sound Nachrüstung

Nachrüstung der Audi Active Soundaktuatoren zur Geräuscherzeugung

Audi Adaptive Air Suspension Tieferlegung

Elektronische Fahrzeugtieferlegung bei verbautem AAS (Audi Adaptive Air Suspension) - Luftfahrwerk / Fahrwerkssteuerung

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) freischalten

Freischaltung des Anfahrassistent (Auto Hold Funktion / AVH)

Anfahrassistent (Auto Hold AVH) Löseschwelle anpassen

Anpassung der Löseschwelle des Anfahrassistenten (Auto Hold Funktion - AVH)

Anhängerkupplung freischalten

nachgerüstete Anhängerkupplung (AHK) freischalten

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Fernlichtassistent kamerabasiert freischalten

Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA)

Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat freischalten

nachgerüsteten Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freischalten

Gurtwarner Virtual Cockpit

Gurtwarner im Virtual Cockpit deaktivieren

Heckklappe Schlüsselbedienung Verzögerungszeit

Anpassung der Betätigungszeit für die Heckklappenbedienung über Funkschlüssel

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Go

Keyless Safe - Deaktivierung Türsensorik bei Keyless Entry / Komfortschlüssel System

Komfortblinkerzyklus anpassen

Komfortblinkerzyklus anpassen

Lane Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Audi Active Lane Assistent (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität anpassen

Anpassung der Deaktivierungsschwelle Fahreraktivität bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Lane Assistent Intensität Lenkunterstützung anpassen

Anpassung Intensität der Lenkunterstützung bei aktiviertem Lane Assist (Spurhalteassistent)

Panoramaglasdach Gleitposition Sonnenschutz

Anpassung Gleitposition der Sonnenabdeckung vom Panorama Glasdach

Regensensor freischalten

Aktivierung des Regensensors

Rückfahrkamera (RVC) freischalten

Nachträgliche Freischaltung der Rückfahrkamera (RVC = Rear View Camera | RFK = Rückfahrkamera)

Rückfahrkamera Abschaltschwelle anpassen

Geschwindigkeitsschwelle der Rückfahrkamera (RFK) anpassen

Sitzheizung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Sitzlüftung Feineinstellung anpassen

Feineinstellung der Sitzheizung anpassen

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

Stau Assistent freischalten

Nachträgliche Freischaltung des Stau Assist (Stau Assistent)

Tagfahrlicht deaktivieren Menüeintrag im MMI

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Verkehrszeichenanzeige kamerabasiert freischalten

Aktivierung der kamerabasierten Verkehrszeichenanzeige

Virtual Cockpit Laptimer freischalten

Aktivierung des Laptimer / Rundenzählers im FIS

Zeigertest Virtual Cockpit

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Zentralverriegelung automatisches verriegeln nach Motorstart

Auto Lock / automatisches verriegeln des Fahrzeugs nach Motorstart