

Seat Alhambra 7N

Abbiegelicht

Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)

Autobahnlicht

Aktivierung Autobahnlicht

Auto Lock

automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h

Auto unlock

automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen

Aussenspiegel anklappen

Spiegel anklappen bei sperren des Fahrzeugs

Bluetooth Audio

Aktivierung der Audiostreaming Funktion via Bluetooth

Bluetooth Quittierungston

Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung

CH/LH aktivieren

Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) aktivieren

CH/LH via Nebelscheinwerfer

CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern

Dauerfahrlicht abstellen

Bei Xenon Dauerfahrlicht abstellen

DWA schärfen mit Horn quittieren

Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style

Fahrschulfunktion

Aktivierung der Fahrschulfunktion im Radiodisplay

Fussraumbeleuchtung

Dimmung der Fussraumbeleuchtung während der Fahrt

Gurtwarner

Deaktivierung / Anpassung des Gurtwarners

Komfortblinkerzyklus

Anpassung des Komfortblinkerzyklus (Wertebereich 1-5)

LED Kennzeichenbeleuchtung

Deaktivierung Kaltdiagnose der Kennzeichenbeleuchtung bei nachgerüsteten LEDs

Lenkung anpassen

Kennlinie der Lenkung ändern

Lichtsensoren anpassen

Anpassung des Lichtsensors

Nachzutankendes Volumen

Anzeige des nachzutankenden Volumen im FIS freischalten

Notbremsblinken

Notbremsblinken via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)

PDC Lautstärke

Anpassung der PDC (Park Distance Control - Einparkhilfe) Lautstärke

Regenschliessen

Aktivierung des Regenschließen

Scheinwerferreinigungsanlage

Anpassung / Deaktivierung der SWRA (Scheinwerferreinigungsanlage)

Sitzheizungsstufe speichern

Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer sowie Beifahrer freischalten

Spiegelabsenkung

Beifahrer Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Tagfahrlicht wählbar in MFA+

Tagfahrlicht wählbar in MFA+

Tränenwischen

Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers

Verbrauchsanzeige anpassen

Anpassung der Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument