

Seat Ibiza 6J

Abbiegelicht

Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW)

Autobahnlicht

Aktivierung Autobahnlicht

Auto Lock

automatisches zusperren der Türen ab 15 km/h

Auto unlock

automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen

Bluetooth Audio

Aktivierung der Audiostreaming Funktion via Bluetooth

Bluetooth Quittierungston

Deaktivierung des Quittierungstones bei erfolgreicher Bluetoothverbindung

CH/LH aktivieren

Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) aktivieren

CH/LH via Nebelscheinwerfer

CH / LH über Nebelscheinwerfer ansteuern

DWA schärfen mit Horn quittieren

Quittierungston beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges - US Style

Fahrschulfunktion

Aktivierung der Fahrschulfunktion im Raddisplay

Gurtwarner

Deaktivierung / Anpassung des Gurtwarners

Lenkung anpassen

Kennlinie der Lenkung ändern

Lichtsensoren anpassen

Anpassung des Lichtsensors

Notbremsblinker

Notbremsblinker via Blink- & Bremsleuchten (Adaptives Bremslicht)

Regenschliessen

Aktivierung des Regenschließen

Tränenwischer

Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Scheibenwischers

Verbrauchsanzeige anpassen

Anpassung der Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument