

VW Golf VII

Discover Pro Skin anpassen

Anpassung des Skins / Layout im Discover Pro

Discover Pro Startlogo anpassen

Anpassung des Startlogos im Discover Pro

Abgasklappe deaktivieren

Deaktivierung der Abgasklappe (AGA - Ventil)

Active Info Display Layout anpassen

Anpassung des Skins / Layouts bzw. der Darstellung im Active Info Display

Active Sound System

Nachrüstung - Audi Active Sound Auspuff

Anfahrassistent

Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten

Anhängerkupplung nachrüsten

Aktivierung der Anhängerkupplung

Batteriezustand abfragen

Anzeige des Batterieladezustandes im Bordcomputer

Beifahrerspiegelabsenkung

Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt

Berganfahrasistent

Anpassung des Berganfahrasistenten

Blinker gedimmt aktivieren

US Standlicht der Blinker aktivieren

Bremsscheibentrocknung

Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung

Coming Home automatisch aktivieren

Automatische Aktivierung der CH / LH Funktion

Coming Home Leaving Home nur mit TFL

CH / LH nur mit TFL (Tagfahrlicht) aktivieren

Coming Home über Nebelscheinwerfer

CH / LH über Nebelscheinwerfer aktivieren

DWA+ schärfen mit Horn quittieren

Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges

Einparkhilfe Aktivierungston

Deaktivierung Aktivierungston der Einparkhilfe

Einparkhilfe Abschaltgeschwindigkeit

Anpassung der Abschaltgeschwindigkeit

Einparkhilfe Anforderung Audioabsenkung

Anpassung der Anforderung für die Audioabsenkung

ESP Funktion komplett deaktivieren

Komplette Deaktivierung der ESP Funktion wenn über Taster oder CAR Menü ausgeschaltet

Fahrschulmodus aktivieren

Aktivierung des Fahrschulmodus im CAR-Menü

Fensterheber Freigabenachlauf

Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren

Fernlichtassistent freischalten

Nachträgliches freischalten des Fernlichtassistenten (DLA - Dynamic Light Assistant)

Fernlichtassistent Reset

Reset / Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern

GRA Tempomat freischalten

Freischaltung eines nachgerüsteten / nachträglich eingebauten GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) / Tempomat Hebels

Gurtwarner

Gurtwarner deaktivieren

Heckwischer Tränenwischen deaktivieren

Deaktivierung der Tränenwischfunktion des Heckwischers

KESY automatisches zusperren, verriegeln

Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs

Klima Gebläsestufe anzeigen

Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage

Komfortblinkerzyklus

Anpassung des Blinkerzyklus

Lane Assist freischalten

Nachträgliches freischalten des Lane Assist - Spurhalteassistent

LED Kennzeichenbeleuchtung

Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung

Lichtsensorempfindlichkeit

Anpassung der Lichtsensorempfindlichkeit

MFA Carbon Optik

Anpassung des Hintergrundes der MFA auf Carbon Optik

MFA Nachtankmenge

Anzeige der Nachtankmenge in der MFA aktivieren

Öltemperaturanzeige

Anzeige der Öltemperaturanzeige in MFA

Panoramadach Komfortöffnen

Schiebedach (SAD) - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren

Regenschliessen aktivieren

Funktion des Regenschließens aktivieren

Rückfahrkamera freischalten

Aktivierung Rückfahrkamera (RFK)

Rückfahrlicht Leuchtkraft erhöhen

Anpassung Leuchtkraft der Rückfahrlichter

Schlusslicht als Bremslicht

Aktivierung des Schlusslichtes als Bremslicht

Sitzheizungsstufe speichern

Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe

Soundaktor Lautstärke anpassen

Deaktivierung bzw. Anpassung der Lautstärke des Körperschallaktuators

Spiegel anklappen Funk Modus

Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung

Spurhalteassistent

Anpassung des Spurhalteassistenten von Intensität Lenkunterstützung, Intensität Lenkradvibration, Deaktivierungsschwelle Fahrerinaktivität

Start/Stopp Funktion deaktivieren

Komplette Deaktivierung der Start/Stopp Funktion

SWRA Aktivierung reduzieren

Anpassung des Intervalles der Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA)

SWRA Verzögerungszeit

Verzögertes Ansprechen der Scheinwerferreinigungsanlage für die Frontwaschanlage

Tagfahrlicht mit Rückleuchten

Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht

Tagfahrlicht mit Nebelscheinwerfer

Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) zum LED Tagfahrlicht

Tagfahrlicht bei Handbremse inaktiv

Deaktivierung des Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse

Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto

Aktivierung der Funktion Tagfahrlicht nur in Schalterstellung Auto an

Tagfahrlicht wählbar in CAR Menu

Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im CAR Menu

Tankgeberkalibrierung (Offset)

Anpassung der Offset-Einstellung des Tankgebers

Umfeldbeleuchtung immer aktiv

Aktivierung der Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Aussenspiegeln

Verbrauchsanzeige anpassen

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Verkehrszeichenanzeige aktivieren

Aktivierung der Verkehrszeichenanzeige

Zeigertest

Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung aktivieren

Zündung aktiv Meldung

Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein

Zylinderabschaltung anzeigen

Anzeige der Zylinderabschaltung aktivieren